



---

## INSTALACJA MERLIN X950D (do instalacji nie potrzeba płyty!!)

**Krok 1.** Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie.

**Krok 2.** Proszę włożyć modem do slotu w komputerze.

**Krok 3.** Czekać do pojawienia się okna **Mobilink** (firewall może prosić o udostępnienie programu **Phoenix.exe** – nie należy blokować, tylko udostępnić).

**Krok 4.** Na pasku zadań, w dolnym prawym rogu, najechać na ikonkę mobilinka (z zasięgiem) i nacisnąć prawy przycisk myszy.

**Krok 5.** Wejść w **Settings**, a następnie w **Profile Manager** i kliknąć **NEW**.

**Krok 6.** Nazwać sobie **Profil Name** (np. Plus, era lub inaczej) i wprowadzić **APN** (podany na dole w zależności od wykorzystywanej sieci operatorskiej).

**Krok 7.** Wprowadzić **Username** i **Password** (także z opisu na dole) i jeszcze raz powtórzyć hasło (**Confirm Password**) (**dla sieci Plus tych ustawień się nie wprowadza**).

**Krok 8.** Profil zapisać jako profil domyślny – kliknąć **Set As Default**.

**Krok 9.** Zatwierdzić przyciskiem **OK**. i dla uzyskania połączenia kliknąć **Connect** aby uzyskać połączenie z Internetem.

Poniżej ustawienia w zależności od operatora (wpisujemy wytłuszczone słowa):

- **ERA:**  
APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)  
User Name: **erainternet**  
Password: **erainternet**
- **ORANGE:**  
APN: **internet**  
User Name: **internet**  
Password: **internet**
- **PLUS:**  
Tylko APN: **internet**
- **PLAY**  
Tylko APN: **internet**
- **HEYAH:**  
APN: **heyah.pl**  
User Name: **heyah**  
Password: **heyah**

**W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.**