



**INSTALACJA MODEMU Novatel OVATION MC990D
(do instalacji nie potrzeba płyty CD)**

Krok 1. Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie

Krok 2. Proszę włożyć modem do portu USB w komputerze

Krok 3. Czekamy do pojawienia się okna **Mobilink** (firewall może prosić o udostępnienie programu **Phoenix.exe** – nie należy blokować, tylko udostępnić). Po kilkudziesięciu sekundach oprogramowanie zainstaluje się.

Krok 4. Na pasku zadań, w dolnym prawym rogu, proszę najechać na ikonkę mobilinka (z zasięgiem) i nacisnąć prawy przycisk myszy.

Krok 5. Wchodzimy w **Settings**, a następnie w **Profile Manager** i klikamy **NEW**.

Krok 7. W polu **Profil Name** wpisujemy dowolną nazwę (np. Plus, Era itp.) polu **APN** wpisujemy wartość zależną od wymagań operatora.

Krok 8. W polu **Username** i w polu **Password** wpisujemy wartości zależne od operatora, a w polu **Confirm Password** jeszcze raz powtarzamy słowo z pola **Password**. Zestawienie parametrów podane na końcu instrukcji.

Krok 9. Profil należy zapisać jako profil domyślny – klikając **Set as Default**.

Krok 10. Na koniec zatwierdzamy wszystko przyciskiem **OK** i dla uzyskania połączenia klikamy **Connect** aby uzyskać połączenie z Internetem.

Parametry ustawień profilu w zależności od operatora:

- **ERA:** User: **erainternet** (**erainternettt** - dla użytkowników systemu TakTak), Password: **erainternet**, APN: **erainternet**
- **Plus:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **Orange:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **internet**
- **PLAY:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **HEYAH:** User: **heyah**, Password: **heyah**, APN: **heyah.pl**
- **Polsat Cyfrowy:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **multi.internet**
- **ASTER:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **aster.internet**

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.