

Instalacja i konfiguracja routera MiFi

1. Proszę delikatnie otworzyć pokrywę baterii, najlepiej przesuwając ją dwoma kciukami w kierunku strzałek.
2. Proszę włożyć kartę SIM, kierując się oznaczeniami przy gnieździe.
3. Proszę włożyć baterię, zasunąć pokrywę i podłączyć urządzenie do ładowarki na okres około dwóch godzin.
4. Włączamy urządzenie przyciskiem, czekamy około minuty na zapalenie się niebieskiej lampki za napisem Wi-Fi i przystępujemy do konfiguracji.

Podłączenie routera z komputerem poprzez Wi-Fi:

Klikamy w komputerze na ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań i wybieramy przycisk **Pokaż sieci bezprzewodowe**. Na liście sieci powinien pojawić się nasz **MiFi_2352**, ustawiamy się na nim i wciskamy przycisk z **Połącz**. Po zaakceptowaniu komunikatu że łączymy się z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową, komputer połączy się z routerem.

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres <http://192.168.1.1> i otrzymujemy stronę ze statusem routera **MiFi**.

W prawym górnym rogu wpisujemy w okienku hasło: **admin** i naciskamy przycisk **Zaloguj**.

Przechodzimy do zakładki **Internet** a następnie wybieramy z listy **Profile** nazwę „Profile 1” zmieniamy dla porządku w zależności od operatora na iPlus, Orange, Era i dla każdego możemy wprowadzić osobne ustawienia, zatwierdzając przyciskiem **Zastosuj**.

Poniżej zawartość poszczególnych pól w zależności od operatora:

	Orange	Era	Heyah	iPlus	Play
APPN	Internet	erainternet	heyah.pl	internet	internet
Nazwa użytkownika	Internet	erainternet	heyah		
Hasło	Internet	erainternet	heyah		

W zakładce **Profile** wybieramy z listy **Ustawienia** i zaznaczamy jeśli potrzeba opcję **Włącz łączenie automatyczne**.

Przechodzimy do zakładki **Strona główna MiFi** i klikamy na przycisk **Połącz**.

Od tej chwili możemy już korzystać z zasobów Internetu.

W zakładce **WiFi** poprzez kliknięcie z listy **Profile** możemy ustawić wymagany poziom zabezpieczeń. Przy profilu **Zabezpiecz** oraz **Tymczasowy Punkt Dostępu** musimy ustalić i zapamiętać ciąg pięciu znaków klucza

Podłączenie routera z komputerem poprzez USB:

Łączymy router z komputerem przy pomocy dołączonego w zestawie kabla.

Po chwili urządzenie zostaje wykryte w systemie, a sterowniki i aplikacja **Mobilink** w nim zawarta automatycznie zaczynają się instalować. Użytkownik musi jedynie potwierdzić komunikaty **Dalej, Akceptuj lub Zakończ**.

Ostatecznie na ekranie pojawi się okno główne aplikacji Mobilink. Zanim zaczniemy konfigurację warto poczekać około minuty aż router całkiem zarejestruje się w systemie.

W okienku **Mobilink** klikamy w lewym górnym rogu na trójkącik i przechodzimy do **Ustawienia** -> **Menadżer Profili**. W okienku klikamy przycisk **Nowy** i ustawiamy parametry APN, Username i Password właściwe dla danego operatora GSM (patrz tabelka na poprzedniej stronie).

Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia, wracamy do okienka głównego Mobilink i klikamy przycisk **Połącz**.

Przy podłączeniu routera **MiFi** poprzez kabel USB, sieć WiFi zostaje w nim automatycznie wyłączona i urządzenie pracuje wyłącznie w funkcjonalności modemu GSM.

WAŻNE

Nie wolno otwierać urządzenia, wyciągać baterii lub karty, w momencie kiedy urządzenie połączone jest kablem USB z komputerem lub z ładowarką, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia routera.

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.